



FICHE TECHNIQUE

Pédale Shrutibox

Fabrication artisanale · Style épuré

01 PRÉSENTATION

La pédale Shrutibox a été pensée pour accompagner la shruti box avec sobriété. Conçue sans ressort, elle repose sur un système de câble et de leviers en bois qui assure une remontée naturelle après chaque pression du pied. Son design épuré lui permet de se ranger facilement dans l'étui de la shruti, pour un accessoire à la fois discret et élégant.

02 MISE EN PLACE



Étape 1 — Installer et positionner la pédale

Déplier le support en repérant le bon angle d'ouverture. Poser ensuite la pédale au sol, à proximité du pied de l'utilisateur, en veillant à ce qu'elle repose bien à plat sur son patin. Le mouvement du pied doit pouvoir s'effectuer librement de bas en haut, jusqu'à la butée.



Étape 2 — Vérifier le serrage des charnières

Une fois la pédale mise en place, il est préconisé de vérifier le serrage des charnières afin de stabiliser l'ensemble. Le bois étant un matériau vivant qui travaille dans le temps, un léger resserrage périodique des vis permet de préserver la stabilité de la pédale, et surtout de conserver le bon angle nécessaire au maintien de la butée.



Étape 3 — Vérifier la tension du câble

S'assurer que le câble reliant la pédale à la shrutibox est suffisamment tendu : la pédale doit être positionnée à une distance adaptée de la shrutibox pour garantir une tension correcte du fil, condition nécessaire à une remontée fluide et stable.



Étape 4 — Insérer le câble dans les accessoires prévus

Vérifier que le câble est bien inséré dans les inserts en bois collés sur la shrutibox ainsi que dans ceux de la pédale. Ce guidage est essentiel : il assure le bon alignement du fil, évite tout frottement susceptible d'altérer la tension, et permet à la pédale de revenir aisément en position haute.



Étape 5 — Actionner la pédale

Une fois la mise en place vérifiée, actionner la pédale du pied. La remontée s'effectue automatiquement, sans ressort, grâce à la tension du câble correctement réglée à l'étape précédente.

03 PRÉCAUTIONS TECHNIQUES D'UTILISATION

- Le câble doit rester suffisamment éloigné de la shrutibox afin de faciliter la remontée automatique de la pédale.
- La pédale doit être bien positionnée au sol, légèrement inclinée, pour favoriser une remontée fluide du mécanisme.
- Le câble doit toujours être correctement inséré dans les inserts prévus à cet effet, aussi bien sur la pédale que sur la shrutibox.
- Si la languette supérieure de la pédale devient instable, resserrer les vis de charnière situées de part et d'autre du mécanisme.
- La pédale est fabriquée en bois, un matériau vivant qui travaille dans le temps : un contrôle et un resserrage occasionnel des vis sont recommandés pour préserver la stabilité de l'ensemble.

04 DÉTAIL DES CHARNIÈRES ET FIXATIONS

Les articulations en bois exotique sont assemblées par vis. Un resserrage périodique de ces vis garantit la longévité et la stabilité de la pédale.

